



Lite att göra fram till schaktstart

2005-07-03

Vad	Klart senast
<ul style="list-style-type: none">Försök att ta reda på markförhållanden för den tänkta sträckningen för att planera ev. förplöjning, skyddsror mm.	
<ul style="list-style-type: none">Ta reda på var avlopp och annan kanalisation från egen fastighet finns samt i uppdelat ansvarsområde. Sätt ut pinnar som markerar läge + djup <i>Om rör o dyligt ligger grundare än 40 cm måste vi ev gå under dessa</i>	1 vecka innan planerad grävstart
<ul style="list-style-type: none">Röja ”ledningsgator” bredd 4 meter höjd 4 meter <i>ta bort sly och grenar etc samt ta bort högt gräs</i>	1 vecka innan planerad grävstart
<ul style="list-style-type: none">Ta bort/flytta stängen <i>(glöm inte sätta tillbaka dessa efteråt)</i>	1 vecka innan planerad grävstart
<ul style="list-style-type: none">Märka ut kabelsträckning med pinnar (helst gröna)	innan grävstart
<ul style="list-style-type: none">Frigräva för el, tele och ev andra kanalisationer	innan grävstart
<ul style="list-style-type: none">Gräva på egen tomt/ få in slangen i fastigheten	c:a 1 vecka efter grävningen
<ul style="list-style-type: none">Läsa igenom i byggmappen <i>(Finns på nätet)</i>	innan byggstart